

CyberPieces

Electromenager

En partenariat avec :




Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio Mélodie

Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site :
<https://www.cyberpieces.com/>



[Kits Peintures avec Notice](#)

[Toutes les plaquettes Mica](#)



[Les ampoules de Rechange](#)

[Toutes les pièces pour Micro-onde](#)



CyberPieces

Electromenager

C'est écologique
C'est économique



Astuce Entretien de son Micro-onde

Odeur de nourriture, de brulé, tâches de rouille?
Voici quelques astuces simples et rapides pour retrouver son micro-onde comme neuf.



Attention !!

Avant toute intervention ou manipulation sur cet appareil, commencez par le débrancher de votre réseau électrique.



Tél : 03 72 64 00 57

www.cyberpieces.com



Le micro-onde est très pratique, car il permet une cuisson beaucoup plus rapide que n'importe quel autre appareil de cuisson. Du plus simple au plus sophistiqué des appareils, de la classique décongélation à la cuisson complète d'un plat, il est devenu le compagnon essentiel et fait désormais partie des appareils électroménagers les plus présents dans nos cuisines.

Pour autant, il faut penser à entretenir régulièrement son appareil pour éviter les mauvaises odeurs et la détérioration des parois intérieures.

Voici quelques astuces pour vous aider à prendre soin de votre précieux allié culinaire.

Par où commencer ?

Comme souvent dans nos astuces, la meilleure solution est le vinaigre blanc.

Après avoir enlevé le plus gros de la saleté (miettes par ex.) déposez un bol d'eau avec 2 cuillères de vinaigre blanc et quelques gouttes de citron. Faites bouillir pendant 5mn de manière à bien laisser le temps aux vapeurs de ramollir et décoller les saletés incrustées dans l'enceinte.

Déposer un cure-dent sur l'eau permet de limiter les éclaboussures. Le cure-dent absorbera une partie de la chaleur.

Prenez vos précautions pour sortir le bol (très) chaud, puis passez une éponge sur la totalité des parois. Les saletés partiront toutes seules, vous n'aurez même pas besoin de frotter.



Les accessoires

Pensez à utiliser le plus souvent possible une "cloche" qui protégera efficacement votre micro-onde. Lavez régulièrement cette cloche au lave-vaisselle.

Le plateau en verre et les roulettes peuvent être nettoyés avec une simple éponge et du produit vaisselle, ou bien en les mettant dans votre lave-vaisselle.



Plaquette Mica

La sortie d'ondes est protégée par une ou deux " Plaquettes Mica" Elles se situent sur la paroi de l'appareil et évitent aux aliments ou éclaboussures d'atteindre le magnétron. Parfois, cette plaquette peut être souillée par des éclaboussures, ce qui à terme peut entraîner des perforations ou des étincelles sur les Mica. Il est important de les changer sans attendre.

Pour cela, vous pouvez trouver soit les plaquettes d'origine, soit des plaques "standard" que vous recoupez à la bonne dimension.



L'enceinte (paroi intérieure)

Le problème le plus souvent rencontré est la présence de points de rouille ou de petites boursouflures sur la peinture. Il est important de ne pas laisser l'enceinte dans cet état. Des particules pourraient se décrocher et tomber dans la nourriture. De plus la surface abimée va très vite s'étendre.

Pour réparer cela, pas d'autre solution que de nettoyer, poncer et repeindre les parties endommagées. .

Le moyen le plus simple est d'utiliser nos kits peintures complets qui permettent une réparation rapide et facile. Ces kits sont composés d'un pinceau, d'un mélangeur, de 2 morceaux de papiers de verre et d'un pot de peinture. Une notice est jointe pour vous expliquer comment faire vos retouches très facilement.



Téléchargez la Notice « Peindre Mon Micro-onde »

