

# CyberPieces Electromenager

En partenariat avec :



Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio Mélodie

**Attention !!**  
Avant toute intervention ou manipulation sur cet appareil, commencez par le débrancher de votre réseau électrique.



Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site : <https://www.cyberpieces.com/>



Clé de démontage  
Palier Electrolux



Pince pour colliers  
Manchette L.G.



Reprogrammation de  
cartes Electroniques



Verrou de Hublot

# CyberPieces Electromenager

**C'est écologique  
C'est économique**



## Appareils Electroménager : 5 Astuces pour économiser?

Notre électroménager est l'un des postes de dépenses les plus coûteux en énergies. Même si les appareils de nouvelles générations sont plus économiques, voici quelques astuces pour permettre de réduire votre facture.





### Astuce N° 1 Choisir son appareil

Si vous devez acheter un nouvel appareil électrique, pensez à regarder la classe énergétique. Optez de préférences pour des appareils de catégorie A+++ . Ils consomment **20 à 50% d'énergie de moins que ceux classés A+**.

Tous les appareils appartenant à la catégorie "A" consomment moins de 55KwH.

Bon à savoir : Le four micro-ondes consomme 10 fois moins d'énergie qu'un four traditionnel.

### Astuce N° 2 Utiliser les heures creuses

Les fournisseurs d'électricité mettent généralement en place un système d'heures creuses. C'est le moment idéal pour lancer un cycle de lavage avec votre lave-vaisselle ou votre machine à laver, car le coût de l'électricité est alors plus faible. Cela peut être **environ 40% moins cher** ! Ces horaires varient selon le fournisseur d'électricité et d'une commune à une autre. Souvent, ces heures ont lieu la nuit, mais il arrive qu'il y ait aussi des créneaux en journée. Renseignez-vous pour en profiter !



### Astuce N° 3 Evitez les programmes 1/2 Charges

Beaucoup d'appareils (Lave-linge, Sèche-linge, Lave-vaisselle) ont une fonction "1/2charge" permettant de réduire les consommations d'eau et de réduire la durée de lavage. Pour autant, faire 2 programmes 1/2 charge reviendra plus cher qu'une seule pleine charge. Il est préférable d'attendre une charge pleine qui vous permettra de faire des économies.

### Astuce N° 4 Les réfrigérateurs et congélateurs

Le congélateur et le réfrigérateur représentent **près du tiers de la consommation d'électricité d'un foyer**. Pour limiter cette consommation voici quelques conseils :

- 1) Il faut faire attention à l'emplacement, en évitant les zones proche d'une source de chaleur, ou d'ensoleillement direct sur l'appareil. Evitez de trop coller l'appareil au mur afin que l'air puisse circuler.
- 2) Évitez de surcharger les étagères de votre réfrigérateur. Cela risque de gêner la ventilation et limitez les temps d'ouverture.
- 3) Au contraire, pour votre congélateur, laissez peu d'espaces vides. Cela offrira ainsi un **meilleur rendement**. N'hésitez pas à le remplir si besoin avec des bouteilles d'eaux qui feront office de réserve de froid.
- 4) Dégivrez aussi souvent que nécessaire les appareils électroménagers dédiés à la congélation. 3 mm d'épaisseur de givre suffisent à **augmenter leur consommation d'énergie de 30 %** !

### Astuce N° 5 Entretien ses appareils

Le calcaire se dépose sur tous les appareils chauffants et utilisant de l'eau. Ce calcaire augmente la consommation et réduit la durée de vie de vos appareils. Pensez à les détartrer régulièrement.

En cas de panne, une réparation est dans la majorité des cas moins coûteuse que de changer votre appareil.

Notre assistante technique (gratuite) pourra vous guider dans votre choix.

De même, Chez CYBERPIECES ELECTROMENAGER, vous pourrez trouver à la location, des outils spécifiques facilitant le dépannage et évitant ainsi l'achat d'un outil dont vous n'aurez plus l'usage

