

CyberPieces Electromenager

En partenariat avec :



Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio Mélodie

Retrouvez les pièces nécessaires à votre réparation sur notre site :
<https://www.cyberpieces.com/>



[Poignée de Hublot](#)



[Crochet de Hublot](#)



[Pompe de Vidange](#)



[Verrou de Hublot](#)

CyberPieces Electromenager

C'est écologique
C'est économique



Astuce Dépannage Machine à laver

Votre machine à laver est remplie de linge mouillé et la porte refuse de s'ouvrir. Pas de panique ! Ensemble nous allons chercher la cause et trouver comment débloquent la **porte du hublot**.



Attention !!
Avant toute intervention ou manipulation sur cet appareil, commencez par le débrancher de votre réseau électrique.





Les raisons du blocage de la porte d'un lave-linge

Les pièces pouvant être en cause dans ce type de panne sont principalement :

1. **Le crochet** : Il a pu se casser, ou son ressort est cassé.
2. **La poignée** : Elle est censée actionner le crochet. L'axe de cette poignée peut parfois casser. La remplacer suffira à régler le problème.
3. **Le verrou électrique** : Blocage mécanique à l'intérieur qui empêche l'ouverture. Il faut donc le remplacer.
4. **La pompe de vidange** : Certaines machines empêchent l'ouverture si la machine n'a pas totalement vidangé l'eau.

Par où commencer ?

Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans votre machine. Il ne faudrait pas qu'en plus de la porte bloquée, vous vous retrouviez avec une inondation !

Pour vidanger l'appareil, déplacez votre tuyau de vidange dans une bassine posée au sol et laissez la machine se vider.

Vérifiez à nouveau votre porte. Si elle est débloquée, votre problème vient probablement de la vidange. Dans ce cas, contrôlez la propreté du filtre de la pompe.

Vous n'aviez pas d'eau dans la machine ? Nous allons donc tester d'autres astuces pour débloquer cette porte.



Astuce N° 1 Le temps de débloquage du hublot

La plupart des machines temporisent l'ouverture du hublot de 30 secondes à 1 minute 30. Voilà plus de 3mn que la machine est débranchée. Vous pouvez donc refaire un essai d'ouverture du hublot en actionnant normalement la poignée.

Toujours pas d'ouverture ? Passons à l'astuce suivante.

Astuce N° 2 La languette de secours

Certains lave-linge sont équipés d'une ouverture de secours. Il s'agit d'une petite languette qui permet d'actionner manuellement le verrou de porte. Cette languette est toujours située sur le bas de l'appareil. Vous pourrez la voir en enlevant la plinthe du bas, ou en ouvrant la trappe de la pompe de vidange. Tirez vers le bas, et la porte devrait s'ouvrir.

Pas de languette ou bien celle-ci est cassée ? Essayons une autre méthode

Astuce N° 3 La technique de la ficelle.

Matériel nécessaire : De la ficelle genre ficelle de boucher, ou bien du fil de fer. (Environ 1m).

Vous pouvez mettre un tournevis à chaque extrémité de votre ficelle pour faciliter l'opération. Un peu comme si vous mettiez des poignées.

Glissez le fil entre le hublot et le châssis en partant du côté du crochet. L'idée est de venir justement attraper ce crochet avec la ficelle. Tirez ensuite en direction de la charnière (flèches rouges) pour faire basculer le crochet en arrière et ainsi déverrouiller l'ensemble.

Cette méthode est efficace dans presque 80% des cas.

Cela n'a pas fonctionné ? Pas de chance ! On va donc tenter une dernière méthode.

Astuce N° 4 Le débloquage manuel

Nous allons faire un peu de démontage. Munissez-vous d'une paire de gants et des tournevis adaptés pour votre appareil. (Cruciformes torx ou plats)

Commencez par démonter le dessus de votre appareil, puis localisez la pièce « Verrouillage de porte » Elle est toujours fixée contre la paroi du lave-linge au niveau du crochet.

A l'aide d'un tournevis plat, essayez de faire bouger la partie du verrouillage qui tient le crochet. N'hésitez pas à forcer un peu. Le hublot va forcément s'ouvrir. Il ne restera plus qu'à changer votre verrou de porte.



Astuce N° 5

Aucune de ses méthodes n'a permis d'ouvrir votre hublot :

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION AU

03 72 64 00 57