

FR

Montage du joint de cuve

1. Adapter le joint à la bonne longueur.
2. Vérifier le bon positionnement du joint.
3. Insérer le joint dans la cuve de façon régulière et sans pli.

