


En partenariat avec :



Retrouvez cette astuce sur l'antenne de Radio M elodie

Retrouvez les pi eces n ecessaires   votre r eparation sur notre site :
<https://www.cyberpieces.com/>



[Les Paniers   Couverts](#)

[Les Produits d'entretiens](#)



[Les Roulettes de Paniers](#)

[Toutes les autres pi eces pour mon L.V.](#)



C'est  cologique
C'est  conomique



**Astuce Entretien
son Lave-vaisselle**

Quoi de plus pratique qu'un lave-vaisselle !
Mais sans entretien il va tr s vite perdre en
qualit  de lavage.



Attention !!
Avant toute intervention ou
manipulation sur cet appareil,
commencez par le d brancher
de votre r seau  lectrique.





Pourquoi entretenir son L.V

On pourrait penser qu'un lave-vaisselle est "autonettoyant", puisqu'il nettoie à la perfection notre vaisselle. En vérité, il n'en est rien !

Un L.V. contient beaucoup d'endroits inaccessibles où la pression de l'eau ne peut agir sur les saletés, les graisses et les résidus qui s'accumulent au fil du temps. Il faut donc penser à "laver" régulièrement son appareil.



Par où commencer ?

1) Les bras :

La rotation des bras est actionnée grâce à l'expulsion de l'eau par les trous situés aux extrémités de ces bras. Vérifiez qu'aucun petit déchet ne vienne obstruer ces trous. Utilisez un cure-dent pour enlever les saletés et rincez à l'eau chaude.

Vos bras se démontent et remontent facilement.

2) Les filtres

Un filtre sale va non seulement faire perdre en qualité de lavage, mais risque également de créer des pannes coûteuses.

Après chaque lavage, sortez tous les filtres de votre appareil et passez-les sous l'eau chaude en les brossant avec un peu de produit vaisselle.

3) Les joints

Passez un essuie-tout ou un chiffon imbibé de vinaigre blanc sur le joint du tour de porte, mais surtout sur et sous le joint bas de porte. Vous serez surpris de constater l'accumulation de résidus.

Faites ce nettoyage immédiatement après un cycle de lavage : Vous profiterez ainsi de la chaleur de l'appareil pour vous faciliter la tâche.

Nettoyer les parties invisibles

Comme toujours, le vinaigre blanc va être notre meilleur ami. Mais pour un résultat optimal, il faut éviter certaines erreurs.

- 1) On ne verse pas le vinaigre au fond de son appareil avant de le mettre en route. Un L.V. commence toujours son cycle par une vidange pour éliminer les liquides qui ont pu tomber pendant la phase de remplissage, et donc, le vinaigre sera évacué avant même d'avoir commencé à agir.
- 2) On pourrait se dire qu'il suffit alors d'attendre que son appareil commence à laver pour ajouter du vinaigre. Oui cela peut se faire, mais attention au risque de prendre une douche en ouvrant trop vite la porte. En ajoutant un volume de vinaigre au volume d'eau déjà présent, on risque de déclencher une vidange en raison de la sensibilité des sécurités sur le de niveau d'eau.

La bonne méthode :

Dans chaque panier, déposez un bol rempli à ras bord de vinaigre et lancez votre programme le plus chaud.

Pendant le cycle de lavage, l'eau va prendre petit à petit la place du vinaigre sans jamais modifier le niveau de l'eau contenu dans l'appareil.

Faut-il rincer sa vaisselle au préalable ?

C'est une question récurrente, et la réponse est : NON.

Deux raisons à cela :

- 1) Vous allez consommer plus d'eau à rincer votre vaisselle que votre appareil n'en utilisera durant tout son cycle.
- 2) Le produit lessiviel est prévu pour s'éliminer avec les salissures. Une vaisselle trop propre va donc empêcher cette action, et on finit par trouver des traces de lessive visibles principalement sur les verres.

Pour autant votre lave-vaisselle n'est pas un **vide-ordure**. Il faut donc éliminer le plus gros des résidus dans votre poubelle à l'aide d'un ustensile ou d'un essuie-tout.

Le Panier à Couverts

Il est conseillé de mettre les couteaux pointes vers le bas, pour éviter tout risque de coupure.

Vérifiez régulièrement que le fond du panier à couverts n'est pas abîmé. Les couverts risqueraient de dépasser du dessous, ce qui bloquerait la rotation du bras de lavage.



Utiliser tous vos programmes

On a tendance à toujours se servir du programme le plus économique. C'est une erreur.

Comme pour votre lave-linge, il est conseillé d'utiliser de temps en temps le programme le plus chaud et le plus long. Cela permettra d'améliorer l'entretien et ainsi optimiser la durée de vie de votre L.V.

Vous trouverez chez CYBERPIECES ELECTROMENAGER toutes les pièces détachées nécessaires à votre réparation et à l'entretien de votre lave-vaisselle. Notre Assistance Technique est également présente pour vous aider dans votre dépannage.

[Téléchargez cette Astuce](#)

