


## Comment changer le bloc moteur sur une pompe de relevage Whirlpool 481236058212

- 1) Déclipser le capot de la pompe (6 clips) sans les casser.



- 2) Enlever la petite turbine en caoutchouc



- 3) Enlever les 3 vis de fixation du moteur
- 4) Sortir le moteur avec son axe



- 5) Faites les opérations dans le sens inverses pour remonter le tout sur l'ancien capot

