


Lancement du programme test

Toutes les étapes ci dessous doivent être faites l'une derrière l'autre.




1. Fermer la porte.
2. Appuyer sur "On/Off" .
3. Sélectionner le programme "Vidange & Essorage"
4. Appuyer sur "Annulation (Vidange)" 4 fois en moins de 5 secondes.
5. le programme test démarre automatiquement (il est possible d'avancer à l'étape suivante avec la touché « Départ / Pause).
6. Pour sortir du programme test appuyer sur le bouton "On/Off"

Lancement du programme test (Appareil fabriqué après 2006)

Toutes les étapes ci-dessous doivent être faites l'une derrière l'autre.


- 1/ L'appareil doit être vide et en mode veille.
- 2/ La porte doit être fermée.
- 3/ Le sélecteur doit être au centre.



- 4/ Choisir une touche d'option située à droite (n'importe laquelle) et utiliser toujours la même.



Et effectuer la séquence suivante :



- Toutes les LEDs s'allument et les 4 derniers codes erreurs s'affichent.
- Le programme test démarre (Il est possible de passer les étapes du programme test en appuyant sur le bouton Départ/Pause).